

## TABELLA DEI PESI DEI PANNELLI-CASSERO *TERMOSOLAIO*

– Tabella dei pesi del solaio [Kg/mq] non gettato riferiti a mq di pannello.

Hf	Spessore pannello TERMOSOLAIO (Hp)								
	17	18	19	20	21	22	23	24	25
4	8,66	8,82	8,99	9,15	9,31	9,48	9,64	9,80	9,97
5		8,86	9,07	9,19	9,34	9,51	9,68	9,84	10,00
6			9,10	9,22	9,39	9,55	9,71	9,88	10,04
7				9,26	9,42	9,59	9,75	9,91	10,08
8					9,46	9,62	9,79	9,95	10,11

Hf	Spessore pannello TERMOSOLAIO (Hp)									
	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
4	10,13	10,29	10,46	10,62	10,78	10,95	11,11	11,27	11,44	11,60
5	10,17	10,33	10,49	10,66	10,82	10,98	11,15	11,31	11,47	11,64
6	10,20	10,37	10,53	10,65	10,86	11,02	11,18	11,35	11,51	11,67
7	10,24	10,40	10,57	10,73	10,89	11,06	11,22	11,38	11,55	11,71
8	10,28	10,44	10,60	10,77	10,93	11,09	11,26	11,42	11,58	11,75

– Tabella dei pesi del solaio [Kg/ml] non gettato riferiti al singolo pannello lungo 1mt.

Hf	Spessore pannello TERMOSOLAIO (Hp)								
	17	18	19	20	21	22	23	24	25
4	5,20	5,29	5,39	5,49	5,59	5,69	5,78	5,88	5,98
5		5,32	5,44	5,51	5,61	5,71	5,81	5,90	6,00
6			5,46	5,53	5,63	5,73	5,83	5,93	6,02
7				5,56	5,65	5,75	5,85	5,95	6,05
8					5,68	5,77	5,87	5,97	6,07

Hf	Spessore pannello TERMOSOLAIO (Hp)									
	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
4	6,08	6,18	6,27	6,37	6,47	6,57	6,67	6,76	6,86	6,96
5	6,10	6,20	6,30	6,39	6,49	6,59	6,69	6,79	6,88	6,98
6	6,12	6,22	6,32	6,39	6,51	6,61	6,71	6,81	6,91	7,00
7	6,14	6,24	6,34	6,44	6,54	6,63	6,73	6,83	6,93	7,03
8	6,17	6,26	6,36	6,46	6,56	6,66	6,75	6,85	6,95	7,05

## TABELLA DEI PESI DEL SOLAIO GETTATO CON CASSERI *TERMOSOLAIO*

– Tabella del peso proprio del solaio [Kg/m<sup>2</sup>] gettato con cappa da 4cm.

Htot	21	22	23	24	25	26	27	28	29
Hc	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Hf	Spessore pannello TERMOSOLAIO (Hp)								
	17	18	19	20	21	22	23	24	25
4	177	182	187	192	196	201	206	210	215
5		178	177	187	192	197	201	206	211
6			172	183	187	192	197	201	206
7				178	183	188	192	197	202
8					178	183	188	192	197

Htot	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
Hc	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Hf	Spessore pannello TERMOSOLAIO (Hp)									
	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
4	220	225	230	234	239	244	249	253	258	263
5	216	220	225	230	235	239	244	249	254	258
6	211	216	221	225	230	235	240	244	249	254
7	206	211	216	221	225	230	235	240	244	249
8	202	207	211	216	221	226	230	235	240	245

– Tabella del peso proprio del solaio [Kg/m<sup>2</sup>] gettato con cappa da 5cm.

Htot	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Hc	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Hf	Spessore pannello TERMOSOLAIO (Hp)								
	17	18	19	20	21	22	23	24	25
4	202	207	212	217	221	226	231	235	240
5		203	202	212	217	222	226	231	236
6			197	208	212	217	222	226	231
7				203	208	213	217	222	227
8					203	208	213	217	222

Htot	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
Hc	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Hf	Spessore pannello TERMOSOLAIO (Hp)									
	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
4	245	250	255	259	264	269	274	278	283	288
5	241	245	250	255	260	264	269	274	279	283
6	236	241	246	250	255	260	265	269	274	279
7	231	236	241	246	250	255	260	265	269	274
8	227	232	236	241	246	251	255	260	265	270